

Spunddruckregler 1011 „IDEAL“

bunging pressure regulator 1011 „IDEAL“



- komplett aus CrNi-Stahl 1.4305
- mit Einstellskala
- Einstellbereiche:
bis 0,8 bar und 1,6 bar
- mit Manometer NG 63, 0-1,6 bar
bzw. je nach Spundungsdruck

- totally made of stainless steel 303L
- with adjusting scale
- adjusting ranges:
up to 0,8 bar and 1,6 bar
- pressure gauge NG 63, 0-1,6 bar
or depending on bunging pressure

Ersatzteile für „IDEAL“

spare parts for „IDEAL“

Art.-Nr. / article-no.	Ausführung	execution
0101012	Ersatz-Membranträger	spare-diaphragm rest
0101013	Ersatz-Stellschraube	spare adjustment-screw
011014A	Wasserbecher mit Innengewinde (Ausführung Messing verchromt)	water-cup with female thread (suitable for execution brass)
011014B	Wasserbecher mit Außengewinde (Ausführung Edelstahl)	water-cup with male thread (suitable for execution stainless steel)
0111014	Wasserbecher für Ausführung mit Kennzeichnung „210“	water-cup for execution with mark „210“
0101015	Ersatz-Druckfeder	spare pressure-spring
0101016	Ersatz-Membrane	spare-diaphragm
0101017	Ersatz-Einstellskala mit VA-Hülse	spare regulation-scale with sleeve
0101018	Ersatz-Dichtung für Direktanschluss	spare-sealing for direct-connection
0101019	Ersatz-Dichtung für Manometeranschluss	spare-sealing for pressure gauge
0101020	Ersatz-Dichtung für Wasserbecher	spare-sealing for water-cup
0101008	Ersatz-Lippenventil für Gasrohr	spare-lip-valve for gas-pipe
0101002	Ventil komplett	valve complete
0176320	Teflonschmierfett für Gewinde, Inhalt: 18,0 g	grease for adjustment threads, content: 18,0 g
0303012	Ersatz-Manometer NG 63, Messbereich: 0-1,6 bar	pressure gauge NG 63, measuring range: 0-1,6 bar
0303013	Ersatz-Manometer NG 63, Messbereich: 0-2,5 bar	pressure gauge NG 63, measuring range: 0-2,5 bar
0303014	Ersatz-Manometer NG 63, Messbereich: 0-4 bar	pressure gauge NG 63, measuring range: 0-4 bar
0303015	Ersatz-Manometer NG 63, Messbereich: 0-6 bar	pressure gauge NG 63, measuring range: 0-6 bar